

Thor1500 Hızlı Kullanma Kılavuzu

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Faz | * Flaşör 220 Volt AC dir. |
| 2 Nötr | * Fotosel bağlanmazsa 9-10-11 köprülenmelidir. |
| 3 TOPRAK | * Fotosel bağlanırsa 9-10 Köprülenmelidir. |
| 4 Flaşör | |
| 5 Flaşör | |
| 8 0 VAC | |
| 9 24 VAC--ORTAK UC | |
| 10 Acil Stop | |
| 11 Fotosel Kontak ucu | |
| 12 Aç-Dur- Kapat Buton ucu | |

DIP SWITCH FONKSİYONLARI :

- 1) Off: Manual çalışma.
On : Otomatik çalışma.
- 2) On : Otomatik kapanma devrede.
- 3) On : İlk komutu tamamlamadan
ikinci komutu kabul etmez.
- 4) On : Flaşör 2 sn. önce devrede.
- 5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn.
sonra kapanma devrede.
- 6) On : Fotosel açmada da devrede.
- 7) On : Yavaş başla.
- 8) On : Yavaş dur.
- 9) On : Elektronik fren.
- 10) Fonksiyonsuz.

TLM : Çalışma süresi

TP : Otomatik kapanma bekleme süresi

F : Motor gücü

L : Kumanda öğrenme butonu

otomatik kapı
ketim.com

Kumanda Tanıtımı

* Thor1500 ün kumanda alıcısı kendi üzerindedir.

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basıp çekin.
- 2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED in sönmesini bekleyin. LED söndüğünde kumanda tanıtılmıştır.

Kumanda Silinmesi

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin. 1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
1c) Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin.(3. ışığın sönmesini beklemeyin.)
1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır. 1e) Yeşil LEDin tamamen sönmesini bekleyin.

